

הוראות הפעלה SMART BRACLET

דרישות למערכת הפעלה:

מערכת הפעלה של אנדרואיד 4.2 ומעלה. מערכת הפעלה IOS 8.0 ומעלה. תמיכה Bluetooth 4.0

הורדת האפליקציה למכשיר הנייד:

אפשרות ראשונה: יש לסרוק את קוד ה-QR בשביל מכשירי אנדרואיד.
אפשרות שניה: יש להכנס ל-App Store או ל-Google Play ולהוריד ישירות את האפליקציה HryFine.

הדלקה/ כיבוי הצמיד:


1. כאשר הצמיד כבוי, לחיצה ארוכה על כפתור הבית שעל מסך הצמיד תדליק את הצמיד. ניתן לחוש ברטט של הצמיד בעת ההפעלה.
2. כאשר הצמיד דולק, יש ללחוץ על כפתור הבית שעל מסך הצמיד עד שמגיעים לעמוד כיבוי הצמיד. לחיצה על כפתור הכיבוי שמופיע על מסך הצמיד, תכבה אותו.

השהיית המסך:

לחיצה ארוכה על כפתור הבית שעל המסך תשהה את מסך הצמיד.

כיצד לבצע סנכרון בין הצמיד החכם למכשיר הסמארטפון:

בעת השימוש הראשון, יש לסנכרן את הצמיד עם הסמארטפון באמצעות האפליקציה שאותה הורדתם.

1. יש לוודא כי ממשק ה-Bluetooth פועל במכשיר הנייד.
2. יש להכנס לאפליקציה "HryFine" וללחוץ על התמונה  הנמצאת בפינה השמאלית העליונה.
3. לחיצה על אייקון החיפוש תאתר את מספר ה-MAC שתואם את הצמיד החכם.
4. תופיע בקשה לסנכרון בין הצמיד החכם למכשיר הסמארטפון (Bluetooth Pairing request).
5. יש לאשר את הסנכרון על ידי לחיצה על האפשרות "Pair" במכשיר הסמארטפון כדי שהסנכרון יתבצע בהצלחה.

כאשר הסנכרון מבוצע בהצלחה, השעה והתאריך בצמיד יסונרנו באופן אוטומטי לפי המידע שמופיע במכשיר הסמארטפון. כמו כן, האפליקציה תשמור את פרטי הצמיד והמידע שאסף (כמו למשל, מד הצעדים היומי, דופק הלב ולחץ הדם ועוד) ותתחבר לצמיד אוטומטית במצב שבו האפליקציה פועלת במכשיר הנייד:

תצוגות המסך:

מסך הבית- מוצגת השעה, התאריך ומצב הסוללה.

מד צעדים- בעת ענידת הצמיד ייספרו מספר הצעדים באופן יוניומי ובזמן אמת. כמו כן, יוצג באופן משוער המרחק ביחס לכמות הצעדים בכל יום. בכל יום בשעה 00:00 מד הצעדים יתאפס וניתן יהיה לבדוק את היסטוריית הצעדים היומית באפליקציה.

ממשק אימונים- ניתן לעקוב אחר משך זמן האימון היומי כאשר בכל יום בשעה 00:00 זמן האימון יתאפס וניתן יהיה לבדוק את היסטוריית זמן האימונים היומי באפליקציה.

ממשק דופק לב ולחץ דם- יש לעבור אל עמוד בדיקת דופק הלב או לחץ הדם ולהריץ את הבדיקה של כל אחד מהם. באופן דומה, ניתן להריץ את הבדיקה באמצעות לחיצה על האפשרות במכשיר הסמארטפון. הצמיד באופן אוטומטי יחל בבדיקה ותוך 40 שניות תופענה תוצאות הבדיקה על מסך הצמיד.

על מנת שממשק זה יעבוד יש לענוד את הצמיד כך שהחיישנים יהיו צמודים על היד וכן יש להפעיל בהגדרות הצמיד את הממשק. המידע אודות הבדיקה יופיע וישמר באפליקציה בהתאם לתאריכים שבהם הופעלה הבדיקה.

בדיקת SPO2 - הרצת בדיקת דופק הלב מריצה באופן אוטומטי גם את בדיקת ה-SPO2. המידע אודות הבדיקה יופיע וישמר באפליקציה בהתאם לתאריכים שבהם הופעלה הבדיקה.

בדיקת SPO2 - הרצת בדיקת דופק הלב מריצה באופן אוטומטי גם את בדיקת ה-SPO2. המידע אודות הבדיקה יופיע ויישמר באפלקציה בהתאם לתאריכים שבהם הופעלה הבדיקה.

הגדרות ואפשרויות של האפלקציה במכשיר הסמארטפון:

שעון מעורר:

כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, ניתן לכוון שעון מעורר, כך שגם לאחר ניתוק החיבור בין הצמיד למכשיר הנייד ובזמן שהאפלקציה לא פועלת, השעון המעורר יהיה מכוון לזמן המתאים שנקבע ותתקבל התראה בהתאם.

מצב שינה:

ניתן להפעיל את בדיקת איכות השינה במשך 24 שעות. במידה ונרדמי כאשר עונדים את הצמיד, הוא ייכנס למצב שינה באופן אוטומטי, כך שיוכל לזהות ולעקוב אחר מעגלי השינה ויבחין בין שינה עמוקה לשינה קלה, בהתאם לכך, יהיה באפשרות הצמיד לחשב את איכות השינה, כאשר מידע זה יוצג באפלקציה.

מידע אודות איכות השינה יהיה זמין רק במידה והצמיד יהיה על מפרק היד לאורך הלילה כאשר האפלקציה מסוכרת לצמיד במהלך זמן זה.

תזכורת (Reminder for Drinking או Sedentary Reminder)

ניתן לקבוע תזכורות למנוחה או שתיה במהלך היום ולהגדיר דרך האפלקציה את השעה שבה הצמיד החכם ירטוט ואת משך זמן הרטט על מנת להזכיר לבצע את הפעולות. ניתן לכבות בהגדרות הצמיד את אפשרות הרטט בעת קבלת התזכורת כאשר אפשרות זו כבויה, התזכורת תופיע על מסך הצמיד, ללא רטט.

ANTI-LOST

כאשר אפשרות זו מופעלת דרך האפלקציה, הצמיד החכם ירטוט כאשר מכשיר הסמארטפון נשכח/ נלקח/ נגנב.

הוראות SMS

כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, יש להפעיל את התראת הודעות ה-SMS בהגדרות האפלקציה, על מנת שיופיע על מסך הצמיד ויורגש רטט כאשר נשלחת הודעת SMS.

התראות נוספות:

כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, יש להפעיל בהגדרות האפלקציה את האפשרות לקבל התראות מהאפלקציה הרצויה (למשל לקבלת התראות מפייסבוק או Whatsapp), על מנת שיופיע על מסך הצמיד הודעות ויורגש רטט (יש לאפשר גישה לאפלקציה בדבר ההתראות).

שיחה נכנסת:

כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, יש להפעיל את התראת השיחה הנכנסת בהגדרות הצמיד, על מנת שיופיע על מסך הצמיד שיחה נכנסת ויורגש רטט ברגע שמתקשרים אל המכשיר הנייד.

צילום תמונה:

כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, ניתן לבחור באפלקציה באפשרות צילום תמונה "Shank to take a photo". יש להכנס למצלמה במכשיר הסמארטפון ועל ידי נייעור הצמיד באופן אוטומטי תצולם התמונה באמצעות מצלמת המכשיר הנייד. יש לאפשר גישה של האפלקציה לאלבום על מנת שהתמונות יישמרו.

חיפוש הצמיד:

דרך האפלקציה ניתן ללחוץ על אפשרות ה"Find Bracelet" על מנת שהצמיד ירטוט.